



Wichtige Hinweise zur Verwendung unserer Decoder

Jeder Decoder wird bei uns ausführlich getestet, bevor er unser Haus verlässt. Damit Sie möglichst lange Freude an ihm haben und zu Ihrer Sicherheit ist es wichtig, dass Sie sich an die folgenden Hinweise halten:



Bewahren Sie die Originalverpackung und die Betriebsanleitung des Decoders unbedingt auf! Sie sind Bestandteil des Produkts und müssen im Garantiefall vorliegen.

Lesen Sie auch die Hinweise in der Betriebsanleitung.



Kein Kabel oder Teil des Decoders darf jemals das Fahrgleis oder Metallteile der Lok berühren, auch nicht versehentlich oder kurzzeitig! Isolieren Sie das blanke Ende loser Kabel!

Achten Sie besonders darauf, dass der Lautsprecher niemals mit Metallteilen der Lok in Berührung kommen kann! Die sofortige Zerstörung des Decoders wäre die Folge!

Achten Sie beim Zusammenbau der Lok darauf, dass keine Kabel gequetscht werden oder Kurzschlüsse entstehen.



Niemals direkt am Decoder löten!

Halten Sie sich beim Anschluss externer Komponenten und beim Zusammenbau des Lautsprechers unbedingt an die Hinweise der Betriebsanleitung des Decoders.



Im Betrieb wird der Decoder warm. Wickeln Sie den Decoder nicht in Isolierband. Dadurch wird die Wärmeableitung verhindert, eine Überhitzung wäre möglich.



Wenn Sie Ihren Decoder umprogrammieren, fertigen Sie eine Sicherheitskopie der Grundeinstellungen an, um den Decoder im Notfall zurücksetzen zu können.

Überschreiben Sie keinesfalls die Sound-Dateien! Diese sind nicht auslesbar und nach einer Änderung oder Löschung nicht wiederherstellbar.

